

ガストーチバーナーにご注意を!!

ガストーチバーナーは主にカセットボンベに接続して用いる簡易的なガスバーナーのことで、近年は一般家庭にも普及し、アウトドアバーベキューでの火起こしや、炙り料理、DIY 等で使用されています。正しく使えば便利な道具ですが、カセットボンベは異常燃焼やガス漏れ火災が起これると消火が難しく、怪我（火傷）をしたり、最悪の場合、爆発する危険も潜んでいます。

1. 火災の発生事例

傾け使用による異常燃焼：使い始めから傾けて使用したため、ボンベ内の液化ガスが十分に気化されずに漏れ出し異常燃焼が発生した。

ガス漏れ火災：取付け不良やネジの緩みの他、経年劣化によるゴムパッキンの変形、ガスボンベ取付け部の変形等によって取り付け部からガス漏れを起こし、漏れたガスに引火した。

【通常時】

【傾けて使用、異常燃焼】



【八戸消防本部にて実験】

2. 火災の防止方法

取扱説明書をよく読む

簡易的な製品なので感覚的に使用してしまいがちですが、製品によって機能・性能は様々ですので必ず読みましょう。

使用前に点検する

「ボンベを持つ手に冷気が当たる」、「玉ねぎの腐ったような臭いがする」、「栓が閉まっているのにシューシュー音がする」といった兆候は、危険なガス漏れのサインです。

仕様外の使い方は避ける

傾け使用に対応していない製品での傾け使用や、逆さでの使用は異常燃焼を発生させる原因となります。使用前に説明書をよく確認し、仕様外の使い方は避けるようにしてください。

担当：消防本部 予防課
電話：0178-44-2133